

Spisak Aalarma :

ALARM 1 - **Black Out** – Nestanak struje , nepravilno gasenje peci

ALARM 2 - **Probe exhaust** - Ne funkcioniše sonda izduvnih gasova (proveriti da nije ispao konektor)

ALARM 4 – **Fan Failure** – Ne radi Enkoder kabal (crno,crvenni,beli kabal koji ide od ventilatora turbine do ploce) , ne radi ventilator ili ne radi ploca !

ALARM 5 – **No light i No Pelet** – Nema plamena i zaglavi pelet ili nestane pelet

ALARM 7 – **Sefty terminal** - Izbaci termostat (skine se crno dugme i ako zaglavi ..termostat ne radi) , ne radi sonda za thermostat !

ALARM 8 – **Falure Depress** – Ne valja silikonsko crevo na kotlu odnosno zapusen prikljucak na kotlu , vuče falsh vazduh (proveriti poklopac za ciscenje i gonrnji i donji , pepeljaru , vrata, staklo na vratima) , ispadaju buksne na presostatu , ne radi dozer (zaglavi , ne okreće spirala) , ne radi presostat !