

Podrumskih kotlovi 25 kw , 35 kw i 40 kw

MONTAŽU KOTLA VRŠITI PREMA TEHNIČKOM UPUSTVU

ZA PUŠTANJE U RAD POTREBNO JE MONTIRATI *DIMOVODNE CEVI (1)* , *POSTAVITI SOBNI TERMOSTAT (2)*,*SPROVESTI SIGURNOSNI VENTIL CREVOM VAN KOTLA (3)* i *KUPITI PELET ZA PROBU !*

- 1.) Dimovodne cevi moraju dobro da dihtuju i da imaju lonče za čišćenje - preporuka proizvođača "KEPO d.o.o" iz Kosjerića Tel: 031/783-927, 031/ 783-928 ; Sajt: www.kepo.rs ! Navedeni firma dimovodne cevi šalje brzo poštom na kućnu adresu !
- 2.) Obavezno postaviti sobni termostat preko dva ružičasta kabla koji se nalaze na poledini kotla ! Termostat ne sme da ima dodatno napajanje ! U "ETAŽU" se mogu kupiti navedeni termostati , a cena diktira da li se odabira analogni ili digitani sa opcijom dnevnog ili sednodnevnog programiranja ! Na potrošaču je da odluči , a na majstoru koji je sprovodio grejanje da montira navedeni termostat!
- 3.) Na sigurnosnom ventilu mora da se montira crevo koje se sprovodi van kotla da ne bih došlo do pregorevanja ploče i drugih električnih elemenata usled otvaranja sigurnosnog ventila !