

TB 120-200

Priključak tople PTV

Toplinska izolacija

Recirkulacija

Priključak kotlovske vode - polaz


Cijevni izmjenjivač

Otvor za čišćenje (TB-600, TB-800)

Priključak kotlovske vode - povrat

Priključak hladne PTV

Otvor za čišćenje (TB-300)



TB 300-800